

## 保証について

安心の登録保証制度(本体のみ)

1 保証登録カードからスマートフォン等を使用して専用ページにアクセス

2 必要情報を登録いただくことで保証登録は完了です。

●登録後1年間有効です。●保証規定に従って、無料修理いたします。  
●ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。

△登録が無き場合は無料保証できませんのでご注意ください。

※保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

### 保証規定

1.取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は下記お客様相談室にご連絡ください。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。

(i) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷  
(ii) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷  
(iii) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。

3.保証は日本国内においてのみ有効です。

\*保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

▶ FAX・メールでも受け付けております  
FAX 072-728-5145 E-mail: arromic@arromic.co.jp

### 品質表示

品名: Silk Touch Shower PREMIUM 散水板材質: ステンレスSUS304  
用途: 一般家庭の浴室シャワー用 適用流量: 每分8L~12L  
本体材質: ABS樹脂・ポリアセタール  
取り扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。

株式会社アラミック 〒562-8555 大阪府箕面市船場東1-12-5 [日本製] [KP-TS116B] 2024.5



アラミック シルクタッチシャワー・プレミアム

### 取り扱い説明書

このたびは「シルクタッチシャワー・プレミアム」を

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき、

大切に保管してください。

Arromic

## 内容物と各部の名称

### 内容物



取り扱い説明書 保証登録カード



シャワーヘッド  
本体

- シャワーヘッド本体
- アダプター: 4種

- 取り扱い説明書
- 保証登録カード

※パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

### 各部の名称

キャップ 散水板 パッキン



ストップスイッチ

水量  
調節レバー

【ステンレスコーティング】  
本体に、キズや汚れに強い  
ステンレスコーティング処理を施しています。

## 商品の特長

### 60%快適 節水効果



本製品は、散水板と水量調節機能で、節水効果60%\*を実現しました。同時にマンションの上層階などの水圧の低い家庭でも増圧機能で勢いが増します。

\*ハード水流とソフト水流を同時に使用した場合

◎穴の数 250個 ..... 一般的なシャワーの約4倍  
◎穴の大きさが 0.30mm ..... 一般的なシャワーの約1/3  
◎衝突速度が 40km/h ..... 一般的なシャワーの約2倍

### 細くて優しい心地よいシルクタッチ水流

散水板の穴の大きさ、配置、衝突速度などを徹底的に研究し、シルクのような肌ざわりの最適な水の速さを実現しました。私たちの肌に、強いのにやさしい受膜感を与えます。特に肌が敏感な方や、お子様に合わせて設計されています。


### STOP 便利な安心ストップ機能

出しちゃなしのシャワーを手元で簡単ストップ。  
面倒や無駄を解決。



### 安心セーフティバルブ機能 (圧力解除)

止水時の給湯器にかかるウォーターハンマー現象を緩和し、過度な水圧をかけないようにする、安心ストップ機能です。



### 快適 水量調節機能と節水効果

節水率、水の勢いを自在に調節、用途に合わせて最適な水量を選択できる水流調節機能です。



ソフト水流

ハード水流



本製品

従来のシャワー

節水効果最大  
70%

水量を自在に調節!



節水効果最大  
50%

ハード水流




## シャワーHEAD本体の取り付け

### 1 現在お使いのシャワーHEADを取り外してください

ホース金具をしっかりと持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。




ご注意ください



シャワーHEADが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。



現在お使いのシャワーHOSEにはパッキンが付いている場合はそのままお使いください。



TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製

「O」アダプターをご使用の場合は「M」アダプターに付いているパッキンを外して取り付けてください。

KVK・MYM社製 ➔ アダプターが必要です。

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製 ➔ アダプターが必要な場合があります。

お使いのシャワーHEADメーカーを確認し、最も合うアダプターを選んで取り付けてください。



アダプターは必要ありません

### 3 本体を取り付けます

始めて、本体を直接アダプターなしで取付けてみてください。

ゆっくりとネジを合わせながら矢印の方向に回します。



ホースの形状によってはパッキンがゆがみやすくなっているものがあります。取り付ける際、パッキンをしっかりと押さえながら、はみ出さないようにゆっくりと取り付けてください。

△ ネジをしっかりとしめてください

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…


お客様相談室

0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)


## イージーメンテナンス

### 散水板のお手入れ


水流が乱れた時などは、散水板のメンテナンスを行ってください。



1 矢印の方向でキャップを外し散水板をよく洗ってください。




2 散水板をウラ向きに装着し、1~2秒通水してください。



※散水板をウラ(凹状態)向きに!

3 パッキンの向きに注意して、散水板をもとの向きに戻してください。



※散水板をオモテ(凸状態)向きに!


パッキンは凸部が1つある方を散水板に合わせます。

△ 散水板は鋭利なステンレスでできています。手を切らないよう、十分ご注意ください。手袋などで手を保護して行ってください。

## △ 取り扱い上の注意



バランス釜には使用できません。



本体を分解しないでください。

本体に使われているネジ、パーツ等は、絶対にははずさないでください。はずしてしまって、二度と使うことができなくなります。



ストップしても水が漏れる

高水圧 の場合

本品のストップ機能は、高水圧の場合、給湯器などの機器に負担をかけないよう、セーフティバルブが作動し、水を完全に止水しない構造になっています。



イメージ図

極端な低水圧 の場合

極端な低水圧の場合、ストップ機能が完全に利かず、ご利用いただけない場合があります。その場合は、低水圧対応の製品に交換致します。※低水圧対応の製品は、水圧を高めるものではありません。



使用後は必ず蛇口を閉めてください。



シャワーのストップ機能は、あくまで使用中の一時的な止水を目的としたものです。使用後(浴室の退出時等)は必ず蛇口を開めてください。

ストップ後の通水は温度を確認してから使用してください。



使用前にヘッド部分のキャップが閉まっているか確認してください。



閉め方がゆるいとキャップが外れたり、水漏れをする場合がございます。



ストップスイッチが利かない

蛇口を閉めている状態では、ストップスイッチは止水側に固定されません。通水時のみ、固定できる構造となっています。故障ではありませんのでそのままご使用ください。




製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室

0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)




強い衝撃を加えないでください。破損等の原因になります。



着用されているパッキンは、はずさない様にしてください。パッキンを傷つけると水漏れの原因になります。



60℃以上のお湯を通水しないでください。変形等の原因になります。



適用流量内(毎分12Lまで)でご使用ください。過多な流量でご使用になると破損等の原因になります。



火のそばに置かないでください。



カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものがかかるないようにしてください。